



上野ストアハウスボタン／回路図

1/50 scale (A3サイズ)

date:2015/05/02



照明用電源 単相3線 150A

R相 : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22,
25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46

T相 : 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24,
27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48

ディマー番号=回路番号です。
それぞれの回路はディマーに直結しています。

L1, L2, L3, は直回路

各回路 20Aまで。
コンセントは20AのC型(ミニC)


点線で表記してあるのは空調のダクトです。
ダクトはボタンよりも高い位置にあります。
通常、吊り下げるだけでしたら干渉しません


劇場事務室

上野ストアハウスボタン図

1/50 scale (A3サイズ)

date:2015/05/02





上野ストアハウスバトン図

1/50 scale (A3サイズ)

date:2015/05/02

